



PROCÉDURE IMAGERIE OU ÉCHOGRAPHIE PRÉCAUTIONS AÉRIENNES+CONTACT RENFORCÉ À L'ÉTAGE OU DANS UNE ZONE COVID

ÉTAPE	CONDUITE À TENIR
Avant de descendre faire l'examen	Si écho, préparer les sondes : <ol style="list-style-type: none">1. Sacs pour couvrir les sondes et une bouteille de gel jetable;2. Couvrir l'échographe avec un grand sac de plastique.3. Mettre le détecteur dans un sac de plastique.
Dans l'antichambre de la chambre ou de la zone	<ol style="list-style-type: none">1. Procéder à l'hygiène des mains avec la SHA;2. Revêtir une blouse de contagion;3. Enfiler un masque de procédure;4. Enfiler les lunettes de protection;5. Enfiler des gants qui couvrent bien les poignets;6. La première porte doit être complètement refermée avant d'ouvrir la deuxième porte qui donne accès à la chambre ou à la zone.
Dans la chambre	<ol style="list-style-type: none">1. Entrer dans la chambre avec l'appareil;2. Fermer la porte de la chambre (la porte et la fenêtre doivent demeurer fermées en tout temps durant l'examen);3. Effectuer l'examen;4. Après l'examen, retirer les sacs de la sonde et celui recouvrant l'appareil et les jeter;5. Sortir que l'appareil (dans antichambre) et fermer la porte;6. Retirer les gants et la blouse;7. Procéder à l'hygiène des mains avec la SHA;8. Retirer la protection oculaire;9. Procéder à l'hygiène des mains;10. Sortir de la chambre et refermer la porte.
Dans l'antichambre ou le corridor, après l'examen	<ol style="list-style-type: none">1. Retirer le masque N95 délicatement;2. Procéder à l'hygiène des mains avec la SHA;3. Enfiler des gants propres (et une blouse propre si nécessaire) pour la désinfection de l'appareil avec des lingettes d'Oxivir;4. Retirer les gants;5. Procéder à l'hygiène des mains;6. Sortir l'appareil de l'antichambre en refermant la porte